

Installation Guide



Convection DrawerMicro™ Oven
VMODC5240SS

⚠️ IMPORTANT

- INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER.
- IMPORTANT: SAVE THIS INSTALLATION GUIDE FOR LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR'S USE.
- READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.


⚠️ WARNING

TO AVOID RISK OF FIRE, PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR DEATH, DO NOT INSTALL CONVECTION DRAWERMICRO OVEN IN ANY COMBUSTIBLE CABINETRY.

UNPACKING YOUR CONVECTION DRAWERMICRO OVEN

A minimum of two people are required to handle the oven. Use the two handles located on each side of the oven to lift.

- 1 Remove all packing materials from inside the Convection DrawerMicro oven and on the Drawer door.
- 2 Check the drawer for any damage, such as misaligned or bent drawer, damaged drawer seals and sealing surfaces, broken or loose drawer guides and dents inside the cavity or on the front side of the drawer. If there is any damage, do not operate the Convection DrawerMicro oven and contact your dealer or a Viking Range, LLC authorized servicer.



IMPORTANT NOTES TO THE INSTALLER

- Read the entire Installation Guide before installing the Convection DrawerMicro oven.
- Remove all packing material before connecting the electrical supply.
- Observe all governing codes and ordinances.
- Leave these instructions with the consumer.

IMPORTANT NOTES TO THE CONSUMER

Keep this manual with your Use & Care Manual for future reference.

- As when using any oven generating heat, there are certain safety precautions you should follow. These are listed in the Use & Care Manual. Read all and follow carefully.
- Be sure your Convection DrawerMicro oven is installed and grounded properly by a qualified installer or service technician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠️ WARNING If the information in this manual is not followed exactly, a fire or electrical shock may result that could cause property damage, personal injury or death.

- This Convection DrawerMicro oven must be electrically grounded in accordance with local codes.
- Ensure the wall coverings and the cabinets around the Convection DrawerMicro oven can withstand the heat generated by the Convection DrawerMicro oven.

⚠️ WARNING Never leave children alone or unattended in the area where a Convection DrawerMicro oven is in use. Never leave the drawer open when the oven is unattended.

⚠️ WARNING Stepping, leaning or sitting on the drawer may result in serious injuries and can also cause damage to the Convection DrawerMicro oven.

- Do not use the Convection DrawerMicro oven as a storage space. This creates a potentially hazardous situation.
- Check that the time-of-day is in the display. If not, touch STOP/CLEAR for safety reasons and to prevent unintended use.

CLEARANCES AND DIMENSIONS

- Use the dimensions shown in Figure 1. Given dimensions provide minimum clearance. Locate electrical outlet in the shaded area in the upper left-hand corner of the cutout. See Figure 9.
- Contact surface must be solid and level. Pay special attention to the floor on which the Convection DrawerMicro oven will sit. The floor of the opening should be constructed of plywood strong enough to support the weight of the oven (about 125 pounds).
- Check location where the Convection DrawerMicro oven will be installed for proper electrical supply.
- Your oven can be built into a cabinet or wall as a stand-alone unit.
- The required clearance of the floor between the wall oven and the Convection DrawerMicro oven is a minimum of 2-inches.
- The Convection DrawerMicro oven interior will easily accommodate a 9" x 13" oblong dish or a bag of microwave popcorn.
- The oven can also be mounted flush. See Figures 5, 6 and 7.

STANDARD MOUNT AND MEASUREMENTS




Figure 1

- | | |
|--|--|
| A. Suggested electrical outlet location* | H. Allow 1/8" (3.17 mm) overlap |
| B. 5" (127 mm) | I. 36" (914.40 mm) countertop height |
| C. 4" (101.60 mm) | J. Allow 1/2" (12.7 mm) minimum space |
| D. 22 3/8" (568.32 mm) opening | K. Floor must support 125 lb (56.7 kg) minimum |
| E. 19 7/16" (493.71 mm) | L. 24" (609.60 mm) cabinet minimum |
| F. Allow 5/8" (15.87 mm) overlap | M. 19 9/16" (496.89 mm) opening |
| G. 23 1/2" (596.90 mm) minimum depth | |




Figure 2

- | | |
|--------------------------|---|
| A. 21 7/8" (555.56 mm) | G. 19 5/16" (490.54 mm) |
| B. 4 11/16" (119.06 mm) | H. 1 1/2" (38.10 mm) door thickness |
| C. 1 3/4" (44.45 mm) | I. 15 1/2" (393.7 mm) auto drawer opening |
| D. 20 7/8" (555.63 mm) | J. 4" (101.60 mm) |
| E. 23 9/16" (598.48 mm) | |
| F. 19 11/16" (500.06 mm) | |

Figures 1 and 2 contain many Convection DrawerMicro oven measurements for reference when planning the drawer's location.

* Can also be installed using an electrical outlet in an adjacent cabinet within the area where the provided electrical cord can reach. Power cord access hole in cabinet should be a minimum 1 1/2" diameter hole and deburred of all sharp edges.

IMPORTANT Always allow sufficient power cord length to the electrical outlet to prevent tension. Always check electrical codes for requirements.

STANDARD MOUNT AND MEASUREMENTS




Figure 3

- A. 25" (635 mm)
- B. 1/2" (12.7 mm) minimum
- C. 19 11/16" (500.06 mm)
- D. 36" (914.40 mm)
- E. 24" (609.60 mm)
- F. 34 1/2" (876.30 mm)





Figure 4

Figure 3 represents a typical standard cabinet.

If installed in custom cabinets with extended countertops, take into account visibility and access to controls. See Figure 4.


FLUSH MOUNT AND MEASUREMENTS

Prepare cabinet opening as shown in Figures 5, 6 and 7.



- A. Suggested electrical outlet location
- B. 5" (127 mm)
- C. 4" (101.60 mm)
- D. 23 13/16" (604.84 mm)
- E. 19 13/16" (503.24 mm)
- F. 1 1/2" (38.10 mm)
- G. 23 1/2" (596.90 mm) minimum depth
- H. 22 3/8" (568.32 mm)
- I. 1 1/2" (38.10 mm) to front of shelf
- J. 19 15/16" (506.41 mm) opening
- K. Floor must support 125 lb (56.7 kg)


Figure 5



Note: the mounting surface of the finished cleat must sit 1 1/2" (38.10 mm) back from the face of the cabinet.

- A. 22 3/8" (568.32 mm) mounting cleat opening width
- B. 0" flush
- C. 1 1/2" (38.10 mm) front of cleat to cabinet face

Figure 6



- A. 22 3/8" (568.32 mm) mounting cleat opening width
- B. 23 13/16" (604.84 mm) flush opening width
- C. 1/8" (3.17 mm) from opening to top of shelf

Figure 7

ELECTRICAL OUTLET

The electrical requirements are a 120 volt 60 Hz, AC only, 20 amp. or more protected electrical supply. It is recommended that a separate circuit serving only this appliance be provided.

The drawer is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. If you only have a 2-prong outlet, have a qualified electrician install a correct wall receptacle.

Note: If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person. Always check electrical codes for requirements.

The oven can also be installed using an outlet in an adjacent cabinet within the area where the provided electrical cord can reach.





Figure 8

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. The Convection DrawerMicro oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

⚠ WARNING – Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceperson install an outlet near the appliance.



DRAWER INSTALLATION

1. Place the Convection DrawerMicro oven adjacent to the wall or cabinet opening. Plug the power supply cord into the electrical outlet.
2. Carefully guide the Convection DrawerMicro oven into the prepared opening. Avoid pinching the cord between the oven and the wall.
3. Slide the Convection DrawerMicro oven all the way until the mounting flange is flush with the face of the cabinet. See Figure 9.
4. Open the drawer. Using the 4 holes on the drawer as a template, pre-drill the cabinet using a 1/16" bit. See Figure 9.
5. Secure the drawer with the 4 screws supplied. See Figure 10.




Figure 9

Parts supplied - 4 Screws




Figure 10

MODEL AND SERIAL NUMBER LOCATION

The nameplate includes model and serial number. Open the Convection DrawerMicro oven fully. The label is located at the bottom left side of the oven face plate.

CARE, CLEANING AND MAINTENANCE

Refer to the Use & Care Manual for cleaning instructions.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

Read the BEFORE YOU CALL and operating instruction

sections in your Use & Care Manual. It may save you time and expense. The list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this oven.

Refer to the warranty in your Use & Care Manual for Viking Range, LLC toll-free service number and address. Please call or write if you have inquiries about your oven and/or need to order parts.

Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 USA
(662) 455-1200

For product information, call
1-888-845-4641
or visit our web site at
vikingrange.com

Guía de instalación



Four à Convection DrawerMicro™
VMODC5240SS

⚠️ IMPORTANT

- L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ.
- IMPORTANT: CONSERVEZ CE GUIDE D'INSTALLATION POUR L'USAGE DES INSPECTEURS ÉLECTRIQUES LOCAUX.
- LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.


⚠️ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE DOMMAGES MATÉRIELS, DE BLESSURES CORPORELLES OU DE MORT, N'INSTALLEZ PAS DE MICRO-FOUR À TIROIR À CONVECTION DANS UN ARMOIRE COMBUSTIBLE.

DÉBALLAGE DE FOUR À CONVECTION DRAWERMICRO

Use La manipulation du four doit être faite par un minimum de deux personnes. Utiliser les deux poignées situées sur chaque côté du four pour le soulever.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du four à Convection DrawerMicro et sur la porte du tiroir.
- 2 Vérifiez que le tiroir n'est pas endommagé, comme un tiroir mal aligné ou plié, des joints de tiroir et des surfaces d'étanchéité endommagés, des guides de tiroir cassés ou desserrés et des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la face avant du tiroir. S'il y a des dommages, n'utilisez pas le four à Convection DrawerMicro et contactez votre revendeur ou un réparateur agréé Viking Range, LLC.



NOTES IMPORTANTES À LA PERSONNE QUI FERA L'INSTALLATION

- Lisez l'intégralité du guide d'installation avant d'installer le service de four à Convection DrawerMicro.
- Veuillez retirer tous les matériaux d'emballage avant de brancher l'alimentation électrique.
- Veuillez respecter tous les codes et toutes les ordonnances en vigueur.
- Veuillez vous assurer de laisser ces instructions au consommateur.

NOTES IMPORTANTES POUR LE CONSOMMATEUR

Conservez ce manuel avec votre manuel d'utilisation et d'entretien pour référence future.

- Comme lors de l'utilisation de n'importe quel four générant de la chaleur, vous devez suivre certaines précautions de sécurité. Ceux-ci sont répertoriés dans le manuel d'utilisation et d'entretien. Lisez tout et suivez attentivement.
- Assurez-vous que votre four à Convection DrawerMicro est correctement installé et mis à la terre par un installateur ou un technicien de service qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠️ AVERTISSEMENT Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies avec précision, cela peut entraîner un incendie ou une décharge électrique qui pourraient causer des dommages matériels, des dommages corporels ou la mort.

- Ce four à Convection DrawerMicro doit être mis à la terre conformément aux codes locaux.
- Assurez-vous que les revêtements muraux et les armoires autour du four à Convection DrawerMicro peuvent résister à la chaleur générée par le four à Convection DrawerMicro.

⚠️ AVERTISSEMENT Ne laissez jamais les enfants seuls ou sans surveillance dans la zone où un four à Convection DrawerMicro est utilisé. Ne laissez jamais le tiroir ouvert lorsque le four est sans surveillance.

⚠️ AVERTISSEMENT Embarquer, s'appuyer ou s'asseoir sur le tiroir peut entraîner des blessures graves et peut également causer des dommages au four à Convection DrawerMicro.

- Ne pas utiliser le four à Convection DrawerMicro comme espace de rangement. Cela peut entraîner une situation potentiellement dangereuse.
- Vérifier que l'heure actuelle est affichée à l'écran. Sinon, appuyer sur la touche STOP/CLEAR pour des raisons de sécurité et éviter une utilisation non intentionnelle.

DÉGAGEMENTS ET DIMENSIONS

- Utilisez les dimensions indiquées à la figure 1. Les dimensions données fournissent un dégagement minimum. Localisez la prise électrique dans la zone ombrée dans le coin supérieur gauche de la découpe. Voir la figure 9.
- La surface de contact doit être stable et plane. Accorder une attention particulière au fond sur lequel le tiroir four à micro-ondes et à convection reposera. Le fond de l'ouverture doit être fabriqué avec du contreplaqué suffisamment solide pour soutenir le poids du four (environ 45,4 kg ou 100 lb).
- Vérifiez l'emplacement où le four à Convection DrawerMicro sera installé pour une alimentation électrique appropriée.
- Votre four peut être encastré dans une armoire ou un mur en tant qu'unité autonome.
- Assurez-vous que l'espace libre au sol entre le four mural et le four à Convection DrawerMicro oven est d'au moins 2 pouces.
- L'intérieur du four à Convection DrawerMicro peut facilement accueillir un plat oblong de 9 x 13 po ou un sac de maïs soufflé pour micro-ondes.
- Le four peut également être encastré. Veuillez consulter les instructions pour le montage encastré.

INSTALLATION STANDARD ET DIMENSIONS




Figure 1

- | | |
|---|--|
| A. Suggestions d'emplacements de la prise électrique* | I. Hauteur du comptoir de 914,40 mm (36 po) |
| B. 127 mm (5 po) | J. Laisser un espace minimum de 12,7 mm (1/2 po) |
| C. 101,60 mm (4 po) | K. Le fond doit être en mesure de supporter 56,7 kg (125 lb) |
| D. Ouverture de 568,32 mm (22 3/8 po) | L. Armoire de 609,60 mm (24 po) minimum |
| E. 493,71 mm (19 7/16 po) | M. Ouverture de 496,89 mm (19 9/16 po) |
| F. Laisser un chevauchement de 15,87 mm (5/8 po) | |
| G. Profondeur minimum 596,90 mm (23 1/2 po) | |
| H. Laisser un chevauchement de 3,17 mm (1/8 po) | |




Figure 2

- | |
|--|
| A. 555,56 mm (21 7/8 po) |
| B. 119,06 mm (4 11/16 po) |
| C. 44,45 mm (1 3/4 po) |
| D. 555,63 mm (20 7/8 po) |
| E. 598,48 mm (23 9/16 po) |
| F. 500,06 mm (19 11/16 po) |
| G. 409,54 mm (19 5/16 po) |
| H. Épaisseur de la porte : 38,10 mm (1 1/2 po) |
| I. Tiroir à ouverture automatique 393,7 mm (15 1/2 po) |
| J. 101,60 mm (4 po) |

Les Figures 1 and 2 indiquent de nombreuses mesures du tiroir four à micro-ondes et à convection en guise de référence lors de la planification de l'emplacement du tiroir.

* Peut également être installé en utilisant une prise électrique située dans une armoire adjacente à l'intérieur de la limite pouvant être atteinte par le cordon d'alimentation fourni. L'accès pour le passage du cordon d'alimentation dans l'armoire doit avoir un diamètre minimum de 38 mm (1 1/2 po) et ébavurés afin d'éliminer les bords coupants.

IMPORTANT Veuillez laisser une longueur de cordon d'alimentation suffisante jusqu'à la prise électrique afin d'éviter qu'il soit tendu.

Veuillez toujours vérifier les exigences des normes électriques.

INSTALLATION STANDARD ET DIMENSIONS




Figure 3

- A. 635 mm (25 po)
- B. 12,7 mm (1/2 po) minimum
- C. 500,06 mm (19 11/16 po)
- D. 914,40 mm (36 po)
- E. 609,60 mm (24 po)
- F. 876,30 mm (34 1/2 po)

La Figure 3 représente une armoire de cuisine standard.




Figure 4

Si l'installation est faite dans des armoires sur mesure dont les comptoirs sont plus larges, veuillez tenir compte de la visibilité et de l'accès aux commandes. Voir la Figure 4.

INSTALLATION MONTAGE ENCASTRÉ ET DIMENSIONS

Préparer l'ouverture de l'armoire comme illustré aux Figures 5, 6 et 7.





Figure 5

- A. Suggestions d'emplacements de la prise électrique
- B. 127 mm (5 po)
- C. 101,60 mm (4 po)
- D. 604,43 mm (23 13/16 po)
492,12 mm (19 3/8 po)
- F. 41,27 mm (1 5/8 po)
- G. Profondeur minimum de 596,90 mm (23 1/2 po)
- H. 568,32 mm (22 3/8 po)
- I. 41,27 mm (1 5/8 po) jusqu'à l'avant de la tablette
- J. Ouverture de 504,83 mm (19 7/8 po)
- K. Le fond doit être en mesure de supporter 56,7 kg (125 lb)




Vue du dessus

Remarque : la surface d'installation du taquet fini doit être situé à 38,89 mm (1 17/32 po) en retrait de la façade de l'armoire.

Figure 6

- A. Largeur de l'ouverture pour le taquet d'installation : 568,32 mm (22 3/8 po)
- B. Saillie de 0 po
- C. 41,27 mm (1 5/8 po) à partir du devant du taquet jusqu'à la façade de l'armoire



Vue de face

Figure 7

- A. Largeur de l'ouverture pour le taquet d'installation : 568,32 mm (22 3/8 po)
- B. Largeur de l'ouverture encastrée : 606,43 mm (23 7/8 po)
- C. 3,17 mm (1/8 po) à partir de l'ouverture jusqu'au-dessus de la tablette

PRISE ÉLECTRIQUE

Les exigences électriques sont de 120 volts 60 Hz, CA uniquement, 20 A ou plus d'alimentation électrique sécurisée. Il est recommandé qu'un circuit séparé desservant uniquement cet appareil soit mis en place.

Le tiroir est équipé d'une fiche de terre à 3 broches. Elle doit être branchée dans une prise murale correctement installée et mise à la terre. Dans le cas où vous n'auriez qu'une prise murale à deux trous, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise murale adéquate.

Remarque : Si vous avez des questions concernant la mise à la terre ou les instructions sur l'électricité, consultez un électricien ou technicien qualifié.

Peut également être installé en utilisant une prise électrique située dans une armoire adjacente à l'intérieur de la limite pouvant être atteinte par le cordon d'alimentation fourni.

Le four peut également être installé à l'aide d'une prise dans une armoire adjacente dans la zone où le cordon électrique fourni peut atteindre.





Figure 8

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Le tiroir four à micro-ondes et à convection est équipé d'un cordon d'alimentation disposant d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise murale installée correctement et mise à la terre conformément au Code national de l'électricité ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Dans l'éventualité d'un court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un fil de sortie pour le courant électrique.

⚠ AVERTISSEMENT Une mauvaise utilisation de la fiche de terre peut occasionner un risque de décharges électriques. Ne pas utiliser de rallonge électrique. Si le cordon d'alimentation est trop court, veuillez faire appel à un électricien ou un agent de service qualifié pour l'installation d'une prise plus près de l'appareil.



DRAWER INSTALLATION

1. Placer le tiroir four à Convection DrawerMicro près de l'ouverture du mur ou de l'armoire. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
2. Guider avec soins le tiroir four à Convection DrawerMicro dans l'ouverture préparée. Évitez de pincer le cordon entre le four et le mur.
3. Glisser le tiroir four à Convection DrawerMicro complètement jusqu'à ce que la bride de montage soit à égalité avec la façade de l'armoire. Voir la Figure 9
4. Ouvrir le tiroir. En utilisant les 4 trous sur le four comme gabarit, pré-percer l'armoire avec une mèche de 1/16 po. Voir la Figure 9.
5. Fixer le tiroir à l'aide des 4 vis fournies. Voir la Figure 10.




Figure 9

Pièces fournies – 4 vis




Figure 10

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE MODÈLE ET DE SÉRIE

La plaque signalétique comprend les numéros de modèle et de série. Ouvrir complètement le tiroir four à micro-ondes et à convection. L'étiquette est située en bas, sur le côté gauche de la façade du four.

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Veillez consulter le manuel d'utilisation pour les instructions de nettoyage.

AVANT DE COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DE RÉPARATION

Veillez lire les sections AVANT DE COMMUNIQUER et les instructions d'utilisation de votre manuel d'utilisation. Cela pourrait vous faire économiser du temps et de l'argent. La liste comprend des situations courantes qui ne sont pas le résultat de défauts de fabrication ou de matériels de ce four à micro-ondes.

Veillez consulter la garantie dans votre manuel d'utilisation pour obtenir le numéro sans frais et l'adresse du service de Viking Range, LLC. Veuillez appeler ou écrire si vous avez des questions concernant votre four et/ou si vous devez commander des pièces.

Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 USA
(662) 455-1200

For product information, call
1-888-845-4641
or visit our web site at
vikingrange.com